


Alle Maßangaben in mm! (B = Breite, H = Höhe, NA = NabenAbstand)
 * Wandabstand bis Mitte Gewinde (1/2 Zoll)
 ** Wandabstand bis Vorderkante Heizkörper



Einfach und verständlich:

Nabenabstand (NA) - Standardanschluss: Breite + Anschlussabstand Ventile